INCLISAFE IS1

SPEZISCH FÜR TRAKTOREN



KONFIGURATIONSHANDBUCH Software INCLISOFT für Windows



Installation

Im Gehäuse des INCLISAFE befindet sich eine CD mit der Konfigurationssoftware für den INCLISAFE namens INCLISOFT.Außerdem können Sie die Konfigurationssoftware unter folgender Adresse www.dtaebt.com/descargas/ herunterladen und im Ordner "Installationsprogramm InclisoftJ komplett" anklicken.

Zur Installation der Konfigurationssoftware namens INCLISOFT, müssen Sie nur die einfachen Schritte befolgen, die auf dem Bildschirm beim Einlegen der CD angegeben werden.

INCLISOFT für Traktoren

Sobald die Software INCLISOFT zur Konfiguration des Geräts INCLISAFE installiert ist, wird das Programm ausgeführt.Dieser Vorgang ist sehr einfach.Als erstes müssen Sie den Traktor mit den Arbeitsgeräten und dem Zubehör konfigurieren, der verwendet wird und danach die Daten des Traktors im Gerät hochladen, indem Sie einen einfachen Klick machen.

Startbildschirm

Inclisoft V.1.0.					×
	Inclisoft V.	1.0. para	INCLIS/	4 <i>FE</i>	
Aquí podrá carg	Bienvenido ar los datos de su tracto y posteriormente v	o a Inclisoft para or, así como def volcar los datos	INCLISFE. inir los aperos y en su INCLISAF	accesorios que utiliza, E.	
IMPORTANTE: Para o conocer el peso y dim Abajo encontrará	lefinir correctamente los a ensiones de los mismos. los datos necesarios un enlace a la Ficha de C	aperos y accesor Acompañando a s antes de introdi Configuración de	ios que utilizará co INCLISAFE enco ucirlos en el Incliso Tractor, por si des	on sutractor, deberá prim ontrará una ficha para relie nt. Jea imprimir más copias.	iero enar
	Cargar	INCLISAFE Datos en Disp	positivo		
Menual de Uso y	Funcionamiento del INCLISAR	FE (Requiere boto	r de PDF)		
Ficha de Configu	ación de Tractor (Requiere	lector de PDF)		Salir	

Der Startbildschirm zeigt eine Reihe von Erwähnungen und Tipps bezüglich INCLISAFE vor dem Start des Hochladens der Daten.Lesen Sie diese ausführlich.

Es ist nur eine Taste auf diesem Bildschirm zu finden, die *Daten auf diesem Gerät hochladen* anzeigt.Machen Sie einen Klick auf diese Taste, um das Hochladen der Daten zu betreiben.

WICHTIG:Um auf den folgenden Bildschirm zuzugreifen, muss ein Passwort eingegeben werden.Dieses Passwort erleichtert die Registrierung auf unserer Webseite.Zur Registrierung gehen Sie auf die Seite www.dtaebt.com und klicken Sie auf *Registrieren*.Ihnen wird eine E-Mail mit dem Passwort zugeschickt.Sie müssen dieses nur einem eingegeben.



Bildschirm Traktor auswählen

Lista de Maquinaia	Características de la Maquinaria					
Nueva Maquinaria	Tipo: Tractor de Gomas Inclinaciones Máximas de vu	Inclinaciones Máximas de vuelco en parad				
	Marca: John Deere Pendiente Critica Lateral: Modelo: 7730 Pendiente Critica Frontal: Nota: Valores para el Aperos Contra Peso: 7847 kg (sin Balasco ni Pesos Suspendidos) Nota: Valores para el Aperos Contra Nota: Valores para el Aperos Contra Configuración 1: Balasto delantero, contrapesos en ruedas traseras, cuba trasera, cuba delantera Configuración 2:	58.79 % 79.46 % Tractor sin pesos				
	Tractor sin balastos ni equipos suspendidos adicionales					
Añadir Maquinaria	Configuración 3:					
	Tractor sin balastos ni equipos suspendidos adicionales					
Editar Maquinaria	Configuración 4:					
Eliminar Maquinaria	Tractor sin balastos ni equipos suspendidos adicionales					
	Configuración 5:					
	Tractor sin balastos ni equipos suspendidos adicionales					

Auf diesem Bildschirm können Sie alle Traktoren sehen, die Sie konfiguriert haben.Neue Traktoren können hinzugefügt werden (wenn dafür INCLISAFE in verschiedenen Traktoren verwendet wird) und die Konfigurationen der Arbeitsgeräte und des Zubehörs können bearbeitet werden so oft Sie möchten.

Klicken Sie auf Traktor hinzufügen um den Traktor im Programm hinzuzufügen.

Klicken Sie auf *Traktor bearbeiten*, um auf dem Bildschirm *Konfigurationen Ihres Traktors bearbeiten* zuzugreifen.

Klicken Sie auf *Folgend-Daten Hochladen*, auf dem Bildschirm zum hochladen von Daten und Hochladen der Konfigurationen des gewählten Traktors auf das Gerät zuzugreifen.

Bildschirm Neuen Traktor eingeben

Referencia:	1		
Tipo de Maquinaria:	Tractor de Go	omas 🗸	
Nombre:	Nueva Magu	inaria	
Marca	John Deere		
Marca.	7720		
Modelo:	7730		
Peso lotal:	/84/	kg (Sin Balasto ni Aperos)	
Peso Eje Delantero:	2826	kg - Sise conoce	
Distancia entre Ejes (L):	286	cm	
Ancho Detrás (S1):	152,4	cm VERIFICAR	
Ancho Delante (S2):	152,4	cm ANCHOS	
L2 - Dist. Enganche:	129,3	cm	and the second s
lota: Los parámetros en neg	rita son obligat o de Gravedad	torios de su maquinaria, pulse aquí	,
i conoce la posición del Centr			Cómo medir el Ancho de Vía de Tractor de Gomas
i conoce la posición del Centr Buscar Mac	juinaria en B	ase de Datos	

In diesem Fenster können Sie die Basisdaten Ihres Traktors eingeben, wie das Gewicht (ohne Vorschaltgeräte und Gegengewichte), die Spurbreite vorne, den Abstand zwischen den Antriebswellen etc. Klicken Sie auf *Traktor in den Grunddaten suchen*, um die Daten Ihres Traktors in den Grunddaten des Programms zu suchen. Wenn der Traktor nicht in den Grunddaten zu finden ist, füllen Sie die notwendigen Daten per Hand aus.

WICHTIG:Wenn Sie nicht Microsoft Excel auf Ihrem PC installiert haben, können Sie nicht auf die Grunddaten der Traktoren zugreifen.Kontaktieren Sie uns über die Webseite www.dtaebt.com oder rufen Sie uns an unter 957 32 61 55.Wir liefern die Daten Ihres Traktors.

WICHTIG:Die Spurbreite, die in die Datenbasis aufgenommen wurde, ist die gleiche Spurbreite, die der Traktor ermöglicht.Dagegen wird normalerweise mit einer erweiterten Spurbreite gearbeitet, um Stabilität zu gewinnen.Wenn Sie sich bei diesen Daten nicht sicher sind, messen Sie bitte die Spurbreite Ihres Traktors mit einem Maßband und ändern Sie die Daten nach dem Hochladen der Daten Ihres Traktors von den Grunddaten.

Sie sehen, dass das Bild recht sich entsprechend ändert, sich durch die Messfelder bei Eingabe verschieben, um das Verständnis und die Messung der Abmessungen Ihres Traktors zu vereinfachen.

Bildschirm Basisdaten der Traktoren

		Modelo Selecciona	obe			
.ipo de Maquinaria: Tractor de Gomas 🗸		Marca	John D	eere		
Marca:	John Deere 👻	Modelo	7730			
		Año Fabricación	2007			
Modelos:	John Deere 5055E - Año 2009	Características				
	John Deere 9420 - Año 1997 John Deere 4650 QUADRANGE - Año 1	Pes	io Total	7847	kg	NOTA: Se considera el
	John Deere 4250 QUADRANGE - Año 1: John Deere 9520 - Año 2002	Peso Eje De	lantero	2826	kg	Peso Total con depósito
	John Deere 9620 - Año 2004 John Deere 5403 - Año 2007	Peso Fie	Trasero	5021	ka	balasto.
	John Deere 7630 - Año 2007					
	John Deere 7830 - Año 2007	Distancia en	tre Ejes	286	cm	
	John Deere 7930 - Año 2007	Ancho	Detrás	152,4	cm	
	John Deere 5065M - Año 2009	Ancho	delante	152,4	cm	
John Deere 8410 - Año 2000 John Deere 9200 - Año 2001 John Deere 5603 - Año 2007 ▼	Distancia En	ganche	129,3	cm		
	Actualizar Base de Datos	IMPORTA	NTE	: La anc	hura q	ue aquí consta está
		medida co	n los	NEUMÁ	TICOS	S ESTÁNDAR, y es la
		más estre	cha o	ue perr	nite el	tabricante. Verifique
			venie	ente en	la siqu	iiente pantalla
					la olge	nonto pantana.

Um Ihren Traktor in den Basisdaten zu suchen, wählen Sie den Traktortyp (Gummi oder Kette) und die Marke aus.Suchen Sie Ihren in der Liste der Traktoren, die auftauchen.Wählen Sie den aus, der Ihrem Traktormodell am nächsten kommt, basierend auf das Kaufdatum des selbigen (viele Modelle haben Versionen von verschiedenen Jahren, die leicht Ihre Eigenschaften variieren).

WICHTIG:Die Spurbreite, die in die Datenbasis aufgenommen wurde, ist die gleiche Spurbreite, die der Traktor ermöglicht.Dagegen wird normalerweise mit einer erweiterten Spurbreite gearbeitet, um Stabilität zu gewinnen.Wenn Sie sich bei diesen Daten nicht sicher sind, messen Sie bitte die Spurbreite Ihres Traktors mit einem Maßband und geben Sie die Daten mit der Hand in den Bildschirm *Neuen Traktor eingeben* ein..

Für den Fall, dass sie eine Aktualisierung für die Datenbasis der Traktoren erhalten (im Excelformat), klicken Sie auf *Datenbasis aktualisieren* und fahren Sie mit den Anweisungen auf dem Bildschirm fort.

Bildschirm Konfigurationen bearbeiten



Auf diesem Bildschirm können Sie Ihren Traktor gemäß den Arbeitsgeräten und dem Zubehör konfigurieren, das während der Verwendung eingesetzt wird.

WICHTIG:Die richtige Konfiguration der Arbeitsgeräte und des Zubehörs wird die geeignete Funktion von INCLISAFE bestimmen.Führen Sie diesen Schritt aufmerksam durch.

Jeder der fünf möglichen Konfigurationen entspricht einer der fünf Positionen des Wählschalters, die INCLISAFE hat.Dadurch können Sie von einer zur anderen Konfiguration wechseln, wenn mit dem Traktor gearbeitet wurde, ohne ihn abschalten oder anhalten zu müssen.

Für jede dieser Konfigurationen, können Sie folgendes hinzufügen:Vordere Vorschaltgeräte, Vorschaltgeräte in den Hinterrädern (einschließlich Wasser innerhalb der selbigen), eingestelltes



Arbeitsgerät in der Drei-Punkte-Befestigung, Behälter oder Zerstäuber dahinter, Behälter davor und Radlader.

Klicken Sie auf das gewünschte Zubehör und setzen Sie die Liste der Maße ein, die zur richtigen Konfiguration des INCLISAFE eingegeben werden müssen.Es erscheinen einige vorbestimmt Daten voreingestellt, entsprechend der Standardwerte dieses Zubehörs/dieser Arbeitsgeräte.Ändern Sie diese, um sie in Ihre eigenen aufzunehmen.

WICHTIG:Das Ziel der Eingabe dieser Liste der Maße ist mit der größtmöglichen Genauigkeit des Schwerpunkts der Gesamtheit des Traktors und der Arbeitsgeräte zu bestimmen.Davon hängt die gute Funktion vom INCLISAFE ab.Geben Sie deshalb die Maße ein, die mit der größtmöglichen Genauigkeit ersucht wurden.

WICHTIG:Für den Fall, dass Sie mit Zerstäubern oder Behältern mit Bearbeitungsstangen arbeiten, ist es wichtig, dass der INCLISAFE für die verschiedenen Kapazitätsniveaus der Behälter konfiguriert wird, da der Schwerpunkt entsprechend des entleerten Behälters wechseln wird und das Verhalten des Traktors ändern wird.

Wie Sie sehen ist es möglich, das Niveau auf dem sich der Behälter befindet zu ändern.Daher wird, für Fälle, in denen mit Behältern gearbeitet wird, die Konfiguration der fünf Positionen vom INCLISAFE empfohlen, für jedes der Einfüllniveau des Behälters (100%, 75%, 50%, 25%, Vakuum).Dadurch müssen Sie, wenn Sie gearbeitet haben, entsprechend des entleerten Behälters den Wählschalter auf die folgende Position wechseln, die das Niveau am nächsten vom Behälter angibt.

Konfigurationskarte

CONFIGURACIONES DE TRABAJO PARA CADA POSICIÓN DEL SELECTOR
CONFIGURACIÓN 1:
CONFIGURACIÓN 2:
CONFIGURACIÓN 3:
CONFIGURACIÓN 4:
CONFIGURACIÓN 5:

Innerhalb des Gehäuses des INCLISAFES befindet sich eine Karte, auf die die fünf Konfigurationen geschrieben werden können, die auf den INCLISAFE hochgeladen wurden, sowie ein Kunststoffflansch, um die Karte im INCLISAFE festzuhalten.Dadurch können Sie in

jedem Moment wissen, welche Konfiguration jeder der Positionen des Wählschalters des Geräts entspricht.

Bildschirm Daten hochladen

	Estado Actual del Disposit	ivo: NO CONE	CTADO	Conectar Dispositivo			
aso 2 - Ve argar en el [erificar Maquinaria Selecciona Dispositivo los Datos de la siguiente	ida Maquinaria: Nue	va Maquinaria	Cambiar Maquinaria			
Tipo: 1 Marca: (Tractor de Gomas John Deere	Peso Total: 7847 kg Modelo: 7730	g (sin Balasto)	Inclinaciones Máximas de vuelco en parado Pendiente Crítica Lateral: 58,79 % el Ta Ape Pendiente Crítica Frontal: 79,46 % Contr	lores par ctor sin ros ni apesos		
Configurad	ciones de Trabajo - Disponibles med	liante las posiciones de la Rued	a Selectora en el	INCLISAFE			
Posición	1: Balasto delantero, contrapesos	en ruedas traseras, cuba traser	a, cuba delantera	3			
Posición	2: Tractor sin balastos ni equipos s	Tractor sin balastos ni equipos suspendidos adicionales					
Posición	3: Tractor sin balastos ni equipos s	suspendidos adicionales					
Posición	4: Tractor sin balastos ni equipos s	suspendidos adicionales			:		
Posición 5	5: Tractor sin balastos ni equipos s	suspendidos adicionales					
aso 3 - Ca	argar Datos en Dispositivo		Paso 4 -	Desconectar Dispositivo			
	Cargar Datos en el Disp	ositivo		Desconectar Dispositivo			
0 %		100 %					

In diesem Bildschirm werden die Daten Ihres Traktors und der Konfigurationen hochgeladen, die in Ihrem INCLISAFE vorbereitet wurden.Dafür fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:

- Verbinden Sie den INCLISAFE mit Ihrem PC mittels eines USB-Ports.Beachten Sie, dass der Pilot in der Farbe orange EINgeschaltet wird WICHTIG:Der INCLISAFE muss für diesen Betrieb horizontal ausgerichtet sein.Wenn er bei der Verbindung nicht horizontal liegt, ertönt ein diskontinuierlicher Piepton.Trennen Sie das Gerät, legen Sie es horizontal hin und verbinden Sie es erneut.
- 2) Klicken Sie auf *Gerät verbinden*.Es erscheint die Mitteilung INCLISAFE VERBUNDEN.Klicken Sie auf Annehmen.
- Klicken Sie einfach auf DATEN AUF DAS GERÄT HOCHLADEN.Wenn die Daten richtig hochgeladen wurden, wechselt der Pilot vom INCLISAFE wiederholend von orange zu gelb, mehrere Male, bis er orange bleibt.Dies gibt ein richtiges Hochladen der Daten an.
- 4) Klicken Sie auf Gerät trennen und entfernen Sie die Verbindung des USB-Ports.

Der INCLISAFE wurde bereits konfiguriert und ist bereit, um an Bord Ihres Traktors installiert zu werden und um weiter zu arbeiten.

Vergessen Sie nicht das BETRIEBS- UND FUNKTIONSHANDBUCH sorgfältig zu lesen, das Sie im Gehäuse des INCLISAFE finden, in dem detailliert die Funktion des selbigen erläutert wird.

{ 9 **}**